


Smart Switch 7


ZW175



AEOTEC

Used in this guide.

Artículos utilizados en este manual / Utilisé dans ce guide / In dieser Gebrauchsanweisung verwendete Bezeichnungen / Usato in questa guida / Gebruikt in deze handleiding / Används i den här handboken.



Note: QR Code used for SmartStart inclusion. DSK Code can be found on packaging. Do not remove or damage them.

Remarque: code QR utilisés pour l'inclusion SmartStart. Le code DSK peut être trouvé sur l'emballage. Ne les enlevez pas et ne les endommagez pas.

Hinweis: Der QR-Code wird für die SmartStart-Einbindung verwendet. Der DSK-Code ist auf der Verpackung zu finden. Entfernen oder beschädigen Sie diesen nicht.



RGB LED

Action Button

Botón de acción / Bouton d'action / Aktionsknopf / Pulsante di azione / Actieknop / Åtgärdsknapp

Power pins.

Important safety information.

Please read this and the online guide(s) at support.aeotec.com/ss7 carefully. Failure to follow the recommendations set forth by Aeotec Limited may be dangerous or cause a violation of the law. The manufacturer, importer, distributor, and / or reseller will not be held responsible for any loss or damage resulting from not following any instructions in this guide or in other materials.

Smart Switch 7 is intended for indoor use in dry locations only. Do not use in damp, moist, and / or wet locations.

Quick start.

The following will step you through installing Smart Switch 7 and connecting it to your Z-Wave network.

1. Plug Smart Switch 7 into a power outlet; its LED will flash blue slowly.
2. To connect Smart Switch 7 to your automation network:
 - a. If your Z-Wave gateway supports SmartStart, scan

Smart Switch 7's QR Code using your gateway's app. Once scanned, Smart Switch 7 will join your Z-Wave network automatically within 10 minutes.

- b. Else, set your gateway into its 'add device' mode. Refer to its manual if you are unsure of how to perform this step. Then press Smart Switch 7's Action Button twice; its LED will blink.

If your gateway supports S2 security, and you want your device to use this higher level of security, please enter the first 5 digits of the DSK into the gateway's manual if you are unsure how to perform this step. Do not lose the DSK or remove it from the product or package.

3. When Smart Switch 7 successfully joins your Z-Wave network, its LED will become a solid blue for 2 seconds. Should its LED still flash blue, this indicates it was unable to join your Z-Wave network; repeat the above steps and please contact us for further support if needed.

Smart Switch 7 is now a part of your Z-Wave home control system. You can configure it and its automations via your Z-Wave system; please refer to your software's user guide for precise instructions.

Get help & learn more.

Should you encounter any problem with Smart Switch 7, visit support.aeotec.com/ss7 or contact our support team via aeotec.com/contact. You can also learn more about Smart Switch 7 features, configuration options, and technical specifications at the link.

Gateway compatibility.

To see if this device is known to be compatible with your Z-Wave gateway, please refer to aeotec.com/z-wave-gateways.

Español.

Información importante de seguridad.

Por favor, lea cuidadosamente esta información y el manual en support.aeotec.com/ss7. No cumplir las recomendaciones establecidas por Aeotec Limited puede ser peligroso o constituir una violación a la ley. El

Get help & learn more.

Should you encounter any problem with Smart Switch 7, visit support.aeotec.com/ss7 or contact our support team via aeotec.com/contact. You can also learn more about Smart Switch 7 features, configuration options, and technical specifications at the link.

Gateway compatibility.

To see if this device is known to be compatible with your Z-Wave gateway, please refer to aeotec.com/z-wave-gateways.

Español.

Información importante de seguridad.

Por favor, lea cuidadosamente esta información y el manual en support.aeotec.com/ss7. No cumplir las recomendaciones establecidas por Aeotec Limited puede ser peligroso o constituir una violación a la ley. El

Get help & learn more.

Should you encounter any problem with Smart Switch 7, visit support.aeotec.com/ss7 or contact our support team via aeotec.com/contact. You can also learn more about Smart Switch 7 features, configuration options, and technical specifications at the link.

Gateway compatibility.

To see if this device is known to be compatible with your Z-Wave gateway, please refer to aeotec.com/z-wave-gateways.

Español.

Información importante de seguridad.

Por favor, lea cuidadosamente esta información y el manual en support.aeotec.com/ss7. No cumplir las recomendaciones establecidas por Aeotec Limited puede ser peligroso o constituir una violación a la ley. El

Get help & learn more.

Should you encounter any problem with Smart Switch 7, visit support.aeotec.com/ss7 or contact our support team via aeotec.com/contact. You can also learn more about Smart Switch 7 features, configuration options, and technical specifications at the link.

Gateway compatibility.

To see if this device is known to be compatible with your Z-Wave gateway, please refer to aeotec.com/z-wave-gateways.

Español.

Información importante de seguridad.

Por favor, lea cuidadosamente esta información y el manual en support.aeotec.com/ss7. No cumplir las recomendaciones establecidas por Aeotec Limited puede ser peligroso o constituir una violación a la ley. El

Get help & learn more.

Should you encounter any problem with Smart Switch 7, visit support.aeotec.com/ss7 or contact our support team via aeotec.com/contact. You can also learn more about Smart Switch 7 features, configuration options, and technical specifications at the link.

Gateway compatibility.

To see if this device is known to be compatible with your Z-Wave gateway, please refer to aeotec.com/z-wave-gateways.

Español.

Información importante de seguridad.

Por favor, lea cuidadosamente esta información y el manual en support.aeotec.com/ss7. No cumplir las recomendaciones establecidas por Aeotec Limited puede ser peligroso o constituir una violación a la ley. El

Get help & learn more.

Should you encounter any problem with Smart Switch 7, visit support.aeotec.com/ss7 or contact our support team via aeotec.com/contact. You can also learn more about Smart Switch 7 features, configuration options, and technical specifications at the link.

Gateway compatibility.

To see if this device is known to be compatible with your Z-Wave gateway, please refer to aeotec.com/z-wave-gateways.

Español.

Información importante de seguridad.

Por favor, lea cuidadosamente esta información y el manual en support.aeotec.com/ss7. No cumplir las recomendaciones establecidas por Aeotec Limited puede ser peligroso o constituir una violación a la ley. El

Get help & learn more.

Should you encounter any problem with Smart Switch 7, visit support.aeotec.com/ss7 or contact our support team via aeotec.com/contact. You can also learn more about Smart Switch 7 features, configuration options, and technical specifications at the link.

Gateway compatibility.

To see if this device is known to be compatible with your Z-Wave gateway, please refer to aeotec.com/z-wave-gateways.

Español.

Información importante de seguridad.

Por favor, lea cuidadosamente esta información y el manual en support.aeotec.com/ss7. No cumplir las recomendaciones establecidas por Aeotec Limited puede ser peligroso o constituir una violación a la ley. El

Get help & learn more.

Should you encounter any problem with Smart Switch 7, visit support.aeotec.com/ss7 or contact our support team via aeotec.com/contact. You can also learn more about Smart Switch 7 features, configuration options, and technical specifications at the link.

Gateway compatibility.

To see if this device is known to be compatible with your Z-Wave gateway, please refer to aeotec.com/z-wave-gateways.

Español.

Información importante de seguridad.

Por favor, lea cuidadosamente esta información y el manual en support.aeotec.com/ss7. No cumplir las recomendaciones establecidas por Aeotec Limited puede ser peligroso o constituir una violación a la ley. El

Get help & learn more.

Should you encounter any problem with Smart Switch 7, visit support.aeotec.com/ss7 or contact our support team via aeotec.com/contact. You can also learn more about Smart Switch 7 features, configuration options, and technical specifications at the link.

Gateway compatibility.

To see if this device is known to be compatible with your Z-Wave gateway, please refer to aeotec.com/z-wave-gateways.

Español.

Información importante de seguridad.

Por favor, lea cuidadosamente esta información y el manual en support.aeotec.com/ss7. No cumplir las recomendaciones establecidas por Aeotec Limited puede ser peligroso o constituir una violación a la ley. El

Get help & learn more.

Should you encounter any problem with Smart Switch 7, visit support.aeotec.com/ss7 or contact our support team via aeotec.com/contact. You can also learn more about Smart Switch 7 features, configuration options, and technical specifications at the link.

Gateway compatibility.

To see if this device is known to be compatible with your Z-Wave gateway, please refer to aeotec.com/z-wave-gateways.

Español.

Información importante de seguridad.

Por favor, lea cuidadosamente esta información y el manual en support.aeotec.com/ss7. No cumplir las recomendaciones establecidas por Aeotec Limited puede ser peligroso o constituir una violación a la ley. El

Get help & learn more.

Should you encounter any problem with Smart Switch 7, visit support.aeotec.com/ss7 or contact our support team via aeotec.com/contact. You can also learn more about Smart Switch 7 features, configuration options, and technical specifications at the link.

Gateway compatibility.

To see if this device is known to be compatible with your Z-Wave gateway, please refer to aeotec.com/z-wave-gateways.

Español.

Información importante de seguridad.

Por favor, lea cuidadosamente esta información y el manual en support.aeotec.com/ss7. No cumplir las recomendaciones establecidas por Aeotec Limited puede ser peligroso o constituir una violación a la ley. El

Get help & learn more.

Should you encounter any problem with Smart Switch 7, visit support.aeotec.com/ss7 or contact our support team via aeotec.com/contact. You can also learn more about Smart Switch 7 features, configuration options, and technical specifications at the link.

Gateway compatibility.

To see if this device is known to be compatible with your Z-Wave gateway, please refer to aeotec.com/z-wave-gateways.

Español.

Información importante de seguridad.

Por favor, lea cuidadosamente esta información y el manual en support.aeotec.com/ss7. No cumplir las recomendaciones establecidas por Aeotec Limited puede ser peligroso o constituir una violación a la ley. El

Get help & learn more.

Should you encounter any problem with Smart Switch 7, visit support.aeotec.com/ss7 or contact our support team via aeotec.com/contact. You can also learn more about Smart Switch 7 features, configuration options, and technical specifications at the link.

Gateway compatibility.

To see if this device is known to be compatible with your Z-Wave gateway, please refer to aeotec.com/z-wave-gateways.

Español.

Información importante de seguridad.

Por favor, lea cuidadosamente esta información y el manual en support.aeotec.com/ss7. No cumplir las recomendaciones establecidas por Aeotec Limited puede ser peligroso o constituir una violación a la ley. El

Get help & learn more.

Should you encounter any problem with Smart Switch 7, visit support.aeotec.com/ss7 or contact our support team via aeotec.com/contact. You can also learn more about Smart Switch 7 features, configuration options, and technical specifications at the link.

Gateway compatibility.

To see if this device is known to be compatible with your Z-Wave gateway, please refer to aeotec.com/z-wave-gateways.

Español.

Información importante de seguridad.

Por favor, lea cuidadosamente esta información y el manual en support.aeotec.com/ss7. No cumplir las recomendaciones establecidas por Aeotec Limited puede ser peligroso o constituir una violación a la ley. El

Get help & learn more.

Should you encounter any problem with Smart Switch 7, visit support.aeotec.com/ss7 or contact our support team via aeotec.com/contact. You can also learn more about Smart Switch 7 features, configuration options, and technical specifications at the link.

Gateway compatibility.

To see if this device is known to be compatible with your Z-Wave gateway, please refer to aeotec.com/z-wave-gateways.

Español.

Información importante de seguridad.

Por favor, lea cuidadosamente esta información y el manual en support.aeotec.com/ss7. No cumplir las recomendaciones establecidas por Aeotec Limited puede ser peligroso o constituir una violación a la ley. El

Get help & learn more.

Should you encounter any problem with Smart Switch 7, visit support.aeotec.com/ss7 or contact our support team via aeotec.com/contact. You can also learn more about Smart Switch 7 features, configuration options, and technical specifications at the link.

Gateway compatibility.

To see if this device is known to be compatible with your Z-Wave gateway, please refer to aeotec.com/z-wave-gateways.

Español.

Información importante de seguridad.

Por favor, lea cuidadosamente esta información y el manual en support.aeotec.com/ss7. No cumplir las recomendaciones establecidas por Aeotec Limited puede ser peligroso o constituir una violación a la ley. El

Get help & learn more.

Should you encounter any problem with Smart Switch 7, visit support.aeotec.com/ss7 or contact our support team via aeotec.com/contact. You can also learn more about Smart Switch 7 features, configuration options, and technical specifications at the link.

Gateway compatibility.

To see if this device is known to be compatible with your Z-Wave gateway, please refer to aeotec.com/z-wave-gateways.

Español.

Información importante de seguridad.

Por favor, lea cuidadosamente esta información y el manual en support.aeotec.com/ss7. No cumplir las recomendaciones establecidas por Aeotec Limited puede ser peligroso o constituir una violación a la ley. El

Italiano.

Informazioni importanti per la sicurezza.

Si prega di leggere attentamente il presente documento e la guida su support.aeotec.com/ss7. La mancata osservanza di queste raccomandazioni indicate da Aeotec Limited può essere pericoloso oppure violare le norme vigenti. Il produttore, importatore, distributore e / o rivenditore non saranno considerati responsabili per alcuna perdita o danno derivante dal mancato rispetto di qualsiasi istruzione contenuta nella presente guida o in altro materiale.

Smart Switch 7 è destinato esclusivamente a un uso interno in luoghi asciutti. Non utilizzare in luoghi bagnati o umidi.

Avvio rapido.

Quanto segue accompagnerà l'utente durante l'installazione di Smart Switch 7 e la relativa connessione alla rete Z-Wave.

1. Inserire il dispositivo Smart Switch 7 in una presa elettrica; la barra LED lampeggerà brevemente in blu.
2. Per collegare il dispositivo Smart Switch 7 alla rete automatizzata:
 - a. Nel caso il gateway Z-Wave supporti la funzione SmartStart, scannerizzare il codice QR del dispositivo Smart Switch 7 utilizzando l'app del gateway. Una volta scannerizzato, il dispositivo si assocerà automaticamente alla rete Z-Wave entro 10 minuti.
 - b. In caso contrario, impostare il gateway in modalità 'aggiungi dispositivo'. Fare riferimento al manuale se non si è sicuri della

procedura. Premere quindi due volte il Tasto Azione del dispositivo Smart Switch 7, il LED lampeggerà.
Nel caso il gateway supporti il protocollo di sicurezza S2 e si desideri utilizzarlo, inserire le prime 5 cifre del DSK nell'interfaccia del dispositivo, quando richiesto. Fare riferimento al manuale se non si è sicuri della procedura. Il DSK va conservato, non rimuoverlo dal prodotto o dalla confezione.

3. Una volta che il dispositivo Smart Switch 7 sarà collegato con successo alla rete Z-Wave, il suo LED si illuminerà di blu per 2 secondi. Nel caso il LED continui a lampeggiare in blu, il dispositivo non è stato in grado di collegarsi alla rete di Z-Wave; ripetere i passaggi precedenti e contattare il nostro servizio clienti in caso sia necessario ulteriore supporto.

A questo punto Smart Switch 7 è parte del sistema di controllo domestico di Z-Wave. È possibile configurarlo e automatizzarlo attraverso il sistema Z-Wave; per istruzioni precise, consultare la guida utente del software.

Nederlands.

Belangrijke veiligheidsinformatie.

Lees dit en de handleiding(en) op support.aeotec.com/ss7 zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de aanbevelingen uiteengezet door Aeotec Limited kan gevaarlijk zijn of een overtreding van de wet veroorzaken. De fabrikant, importeur, distributeur en / of verkoper kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van het niet opvolgen van instructies in deze handleiding of in andere documenten.

Smart Switch 7 is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis, op droge locaties. Niet gebruiken op vochtige, klamme en / of natte locaties.

Snelstart.

Hieronder volgt een beschrijving van de installatie van Smart Switch 7 en de verbinding met uw Z-Wave-netwerk.

1. Sluit de Slimme schakelaar 6 aan op een stopcontact; de LED zal langzaam blauw knipperen.
2. VOm de Smart Switch 7 automatisch met uw netwerk te verbinden:
 - a. Als uw Z-Wave gateway SmartStart ondersteunt, scan dan de QR Code van de Smart Switch 7 door gebruik te maken van de gateway app. Eenmaal gescand, zal de Smart Switch 7 automatisch binnen 10 minuten verbinding maken met uw Z-Wave netwerk.
 - b. En anders, zet u uw gateway in de 'apparaat toevoegen' modus. Raadpleeg de handleiding als u er niet zeker van bent hoe deze stap uit te voeren. Druk vervolgens tweemaal op de Action Button van de Smart Switch 7; de LED zal nu gaan knipperen. Als uw gateway S2 beveiliging ondersteunt, en u wilt gebruik maken van deze verhoogde beveiliging, voer dan de eerste 5 cijfers van de DSK in uw gateway interface wanneer hierom gevraagd wordt. Raadpleeg de gateway handleiding als u niet zeker bent hoe deze stap uit te voeren. Raak de DSK niet kwijt en verwijder het niet van het product of de verpakking.
3. Wanneer de Smart Switch 7 succesvol verbinding maakt met uw Z-Wave netwerk, zal de LED gedurende 2 seconden blauw blijven branden. Mocht de LED toch blauw blijven knipperen, dan is dit een indicatie dat het niet is gelukt om verbinding te maken met uw Z-Wave netwerk;

herhaal de bovenstaande stappen en neem contact op met ons voor verdere hulp indien nodig.

Smart Switch 7 is nu onderdeel van uw Z-Wave thuis beheersysteem. U kunt het configureren en automatiseren via uw Z-Wave-systeem. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw software voor instructies.

Svenska.

Viktig säkerhetsinformation.

Vänligen läs denna och guiderna på support.aeotec.com/ss7 noggrant. Underlåtenhet att följa rekommendationerna från Aeotec Limited kan vara farligt eller leda till brott mot lagen. Tillverkaren, importören, distributören, och / eller återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för förlust eller skada som uppstår från att inte följa instruktionerna i denna handbok eller i andra material.

Smart Switch 7 är endast avsedd för inomhusbruk på torra platser. Använd inte i blöta, fuktiga och / eller våta miljöer.

Snabbstart.

Följande kommer att vägleda dig genom installationen av Smart Switch 7 och anslutning till ditt Z-Wave-nätverk.

1. Anslut Smart Switch 7 till ett vägguttag; dess LED-streck kommer att blinka blått sakta.

2. För att ansluta Smart Switch 7 till ditt automatiseringsnätverk:
 - a. Om din Z-Wave gateway stödjer SmartStart, skanna QR-koden på Smart Switch 7 med din gateways app. När den är skannad kommer Smart Switch 7 att gå med i ditt Z-Wave nätverk automatiskt inom 10 minuter.
 - b. Annars kan du sätta din gateway i sitt 'lägg till enhet'-läge. Se dess manual om du är osäker på hur du utför detta steg. Tryck på Smart Switch 7:s Actionknapp dubbelt; dess LED kommer att blinka. Om din gateway stödjer S2 säkerhet och du vill att din enhet ska använda en högre säkerhetsnivå, ange de första 5 siffrorna av DSKn i din gateways gränssnitt när du blir ombedd. Se gatewayens manual om du är osäker på hur du utför detta steg. Tappa inte bort eller plocka av DSKn från produkten eller paketet.
3. När Smart Switch 7 lyckas gå med i ditt Z-Wave network kommer dess LED lysa blått i 2 sekunder. Om dess LED skulle återgå till att blinka blått har den inte lyckats gå med i ditt Z-Wave-nätverk; repetera stegen ovan och kontakta oss gärna för support om det behövs.

Smart Switch 7 är nu en del av ditt Z-Wave hemkontrollsystem. Du kan konfigurera den och dess automationer via ditt Z-Wave-system; Se programvarans bruksanvisning för exakta instruktioner.

Declaration of Conformity. Aeotec Limited declares that ZW175 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, IEC 62321:2008, EN 50581:2012 and

ErP Directive 2009/125/EC, No 1275/2008 AMENDMENT 801/2013. The full text of the declaration is available from support.aeotec.com/ss7/doc

Specifications. Specifications, Z-Wave devices operate between 868.40 & 926.3 MHz depending on local restrictions. It uses up to -5.68dBm ERP of transmission power, enabling wireless connectivity. Full information on device specifications and certifications at support.aeotec.com/ss7/specs

Declaración de conformidad. Aeotec Limited declara que el ZW175 está en cumplimiento con los requerimientos esenciales y otras provisiones relevantes de RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, IEC 62321:2008, EN 50581:2012 y las Directrices ErP 2009/125/EC, Nro.1275/2008 ENMIENDA 801/2013. El texto completo de esta declaración está disponible en support.aeotec.com/ss7/doc

Especificaciones. Los dispositivos Z-Wave operan entre 868.40 y 926.3 MHz dependiendo de las restricciones locales. Utilizan una potencia de transmisión de hasta -5.68dBm ERP, lo que permite la conexión inalámbrica. Toda la información sobre las especificaciones del dispositivo y sus certificaciones puede encontrarse en support.aeotec.com/ss7/specs

Déclaration de conformité. Aeotec Limited déclare que le ZW175 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, IEC 62321:2008, EN 50581:2012 and ErP Directive 2009/125/EC, No 1275/2008 AMENDMENT 801/2013. Le texte intégral de la déclaration est disponible sur support.aeotec.com/ss7/doc

Spécifications. Les appareils Z-Wave fonctionnent entre 868.40 et 926.3 MHz selon les restrictions locales. Il utilise jusqu'à -5.68dBm de puissance

d'émission ERP, permettant une connectivité sans fil. Informations complètes sur les spécifications et certifications des appareils sur support.aeotec.com/ss7/specs

Konformitätserklärung. Aeotec Limited erklärt, dass das ZW175 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen von RED 2014/53 / EU, RoHS 2011/65 / EU, IEC 62321: 2008, EN 50581: 2012 und ErP-Richtlinie 2009/125 entspricht / EG, Nr. 1275/2008 ÄNDERUNGSANTRAG 801/2013. Der vollständige Wortlaut der Erklärung ist unter folgender Internetadresse support.aeotec.com/ss7/doc

Spezifikationen. Z-Wave Geräte arbeiten zwischen 868.40 und 926.3 MHz in Abhängigkeit von lokalen Beschränkungen. Es strahlt bis zu -5.68dBm ERP Sendeleistung ab, was Verbindungen über kurze Strecken ermöglicht. Vollständige Informationen über Gerätespezifikationen und Zertifizierungen finden Sie auf support.aeotec.com/ss7/specs

Dichiarazione di conformità. Aeotec Limited dichiara che ZW175 è conforme ai requisiti fondamentali e altre disposizioni importanti di RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, IEC 62321:2008, EN 50581:2012 e della Direttiva ErP 2009/125/EC, No 1275/2008 EMENDAMENTO 801/2013. Il testo completo della dichiarazione è disponibile su support.aeotec.com/ss7/doc

Specifiche tecniche. I dispositivi Z-Wave operano tra 868.40 e 926.3 MHz, in base alle regolamentazioni locali. Utilizza una potenza di trasmissione fino a -5.68dBm ERP, permettendo una connettività wireless. Informazioni complete e certificazioni del dispositivo sono disponibili all'indirizzo support.aeotec.com/ss7/specs



FCC ID: 2AOGIZW175

In Europe contact Aeotec Group GmbH; Große Johannisstraße 7, 20457 Hamburg, Germany.

Deklaration av Överensstämmelse. Aeotec Limited deklarerar att ZW175 överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, IEC 62321:2008, EN 50581:2012 och ErP Directive 2009/125/EC, No 1275/2008 AMENDMENT 801/2013. Den fullständiga texten för deklARATIONEN är tillgänglig på support.aeotec.com/ss7/doc

Specifikationer. Z-Wave-enheter arbetar mellan 868.40 och 926.3 MHz beroende på lokala begränsningar. De använder upp till -5.68dBm ERP sändare, vilket möjliggör trådlös anslutning. Fullständig information om enhetsspecifikationer och certifieringar finns på support.aeotec.com/ss7/specs

© & ™ Aeotec Limited. Version: FT501017500001 - AC

